

Le passage de roue Kore complète la protection votre véhicule utilitaire.

Koskisen France
Johan Petersson
Téléphone : +33 (0) 6 511 744 88
E-mail : johan.petersson@koskisen.com
E-mail : Service Center Kore : kore@koskisen.com

Kore[™]
Easy solutions for your van.

La solution Kore pour véhicules utilitaires ne serait pas complète sans la touche finale : le passage de roue

Naturellement, le passage de roue protège des coups et des éraflures – il complète également l'intérieur du véhicule utilitaire. Le passage de roue Kore protège et augmente la valeur de revente de votre véhicule.

Le passage de roue est disponible pour les modèles suivants:

- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Caddy Maxi
- Volkswagen T5 WB 3000
- Volkswagen T5 WB 3400
- Volkswagen Crafter
- Mercedes-Benz Sprinter
- Mercedes-Benz Vito
- Fiat Ducato
- Fiat Scudo
- Peugeot Boxer
- Peugeot Expert
- Citroën Jumper
- Citroën Jumpy
- Renault Trafic
- Renault Master FWD
- Opel Vivaro
- Opel Movano FWD
- Nissan Primastar
- Nissan NV 400 FWD
- Ford Transit FWD

Tous les passages de roues Kore sont formés sous vide en plastique PEHD. Le matériau est durable et résiste à des températures basses (jusqu'à -50 ° C) il est également recyclable.

Comment installer les passages de roues:

1. Placer les passages de roues
2. Installez le plancher. La partie inférieure du passage de roue est solidement maintenue en place sous le panneau du plancher et ne nécessite aucune fixation supplémentaire.
3. Installer l'habillage latéral, la partie arrière du passage de roue se trouve derrière l'habillage latéral et est fixée à l'aide des fixations fournies

Facile à installer

Solide et durable

Réduit le niveau des bruits

